

Детски Фотоапарат за Моментни Снимки P9

BG Ръководство за употреба



ВНИ МАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт. Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на инциденти.

ВНИ МАНИЕ!

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!



ВНИ МАНИЕ!

Забранена е употребата от деца под 3 годишна възраст!

Продуктът съдържа малки части. Опасност от поглъщане!

Производителят препоръчва употреба под родителски надзор от деца на възраст над 6 години.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху горещи повърхности или в близост до открит пламък.

- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не подлагайте продукта под силна вибрация.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.
- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Никога не използвайте AC-DC адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- При употреба на продукта от деца е необходим родителски надзор.
- Уредът трябва да се използва от деца единствено в присъствието на възрастен. Съществува риск от нараняване и задушаване.

При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се соторизирания сервиз или търговеца.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка. Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес:
www.topdigital.bg



Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

Изглед на продукта



- ① Бутон за печат
- ② Бутон за снимане/потвърждаване
- ③ Селфи камера



- ⑭ Основна камера



- ④ Бутон назад
- ⑤ Бутон наляво
- ⑥ Бутон надясно
- ⑦ Бутон Вкл./Изкл.
- ⑧ Бутон нагоре
- ⑨ Бутон надолу



- ⑩ Високоговорител
- ⑪ Порт за зареждане
- ⑫ microSD слот
- ⑬ Отвор за нулиране (RESET)

Функция на бутоните



Бутон за печат

Изберете снимка от TF карта и натиснете този клавиш за печат;
Натиснете го кратко в интерфейса за снимки, за да активирате печат в сива скала и натиснете кратко отново за матричен печат;
Натиснете отново, за да деактивирате тази функция;



Бутон за заснемане/потвърждаване

Натиснете този бутон, за да направите снимка/видео;
В режим на възпроизвеждане, докоснете, за да потвърдите избора;



Бутон Вкл./Изкл.

Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите/изключите устройството.



Бутон нагоре

В интерфейса на менюто натиснете този бутон, за да се придвижите нагоре.
Натиснете продължително този клавиш, за да увеличите изobraжението в режим на снимане и видео;



Бутон надолу

Натиснете този клавиш в интерфейса на менюто, за да се придвижите надолу;
Натиснете продължително този клавиш в режим на снимане и видео, за да намалите изображението;



Бутон назад

Натиснете във всеки режим и меню, за да се върнете стъпка назад;



Бутон наляво

Натиснете този клавиш в интерфейса на менюто, за да се придвижите наляво. Натиснете във видео режим, за да постигнете забавено движение/забавяне на времето за снимане.



Бутон надясно

Натиснете този клавиш в интерфейса на менюто, за да се придвижите надясно. В режим на снимане и видео, натиснете този клавиш, за да превключите камерата за снимане.



Слот за TF карти

Максимално поддържана TF карта за запис на файлове е до 32GB. Устройството поддържа само функцията за снимане, когато няма поставена карта, с памет (до 59 снимки).



USB-C интерфейс

Зареждане на батерията/пренос на данни.



Отвор за нулиране (RESET)

В случай на нетипично поведение на устройството, използвайте тънък предмет, за да натиснете бутон RESET. Това ще върне фабричните настройки на устройството.

Начин на употреба

Режим заснемане на изображения

От главният екран, изберете меню камера;

Натиснете бутона за печат, за да изберете печат в сива скала/матричен печат или натиснете отново, за да изключите функцията за печат;

Използвайте бутони Нагоре / Надолу, за да изберете филтър;

Натиснете и задръжте бутоните Нагоре или Надолу, за да увеличите или намалите изображението;

Натиснете бутон Надясно, за да превключите камерата за снимане;

Натиснете бутона за заснемане, за да направите снимка;

Натиснете бутона за връщане, за да се върнете в главното меню;

Режим заснемане на видео

(Необходима е карта памет, за да заснемете видео)

Натиснете бутони Нагоре/Надолу, за да добавите филтър;

Натиснете и задръжте бутони Нагоре/Надолу, за да увеличите или намалите изображението;

Натиснете бутон Надолу, за да активирате режим на скрийнсейвър.

Натиснете бутон Надясно, за да превключите камерата за снимане;

Натиснете бутон Назад, за да се върнете към главното меню;

Натиснете бутона за заснемане, за да започнете запис на видео;

Натиснете бутона за връщане, за да се върнете в главното меню;

Меню настройки

Натиснете бутони Нагоре/Надолу, за да изберете подменюто, което да настроите;

Натиснете бутона за заснемане, за да изберете и потвърдите настройките;

Натиснете бутон Назад, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

Меню галерия

(В това меню можете да прегледате съдържанието на TF картата памет)

Натиснете бутон Наляво/Надясно, за да видите запаменит е видео клипове и снимки;

Натиснете бутон а за заснемане, за да възпроизведете/паузирате видео файл;

Натиснете бутон а за печат, за да отпечатате направена снимка;

Натиснете бутон Нагоре/Надолу, за да изтриете избрания файл;

Натиснете бутон назад, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

Меню игри

Натиснете бутон Наляво/Надясно, за да изберете игра;

Натиснете бутон а за заснемане, за да потвърдите играта, която искате да отворите;

Натиснете бутон назад, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

Меню музика

Натиснете бутон а за заснемане, за да възпроизведете/паузирате музикалния файл;

Натиснете бутон назад, за да се върнете към интерфейса на главното меню;

LED Светлинен индикатор

Заснемане на видео: Мигаща синя светлина

Индикатор при работа: Постоянна синя светлина

Зареждане: Постоянна червена светлина по време на зареждане

Режим на готовност: Когато камерата не се използва, тя автоматично ще влезе в режим на готовност. Ако в режим на готовност не се използва 5 минути, камерата ще се изключи автоматично.

Спецификации

Дисплей:	2.4" (6.09 см) IPS
Камери:	Основна (0.3MP) и Селфи камера (0.3MP)
Функции:	Заснемане на видео и снимки, игри, принтиране на снимки
Видео резолюция:	1080p, 720p
Видео формат:	AVI
Време за зареждане:	~2ч
Работа с едно зареждане:	до 4ч
Зареждане:	USB-C, DC 5V
Батерия:	400mAh, 7.4V
Памет:	TF microSD (до 32GB)
Тегло:	160 г
Съвместим консуматив:	Термохартена ролка (57 мм)



С настоящето Bless Technology Co., Ltd. декларира, че Детски фотоапарат за моментни снимки , модел P9 е в съответствие с Директива 2014/30/ЕС, Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Директива RoHS 2011/65/ЕС и изменението на Делегираната директива на Комисията (ЕС) 2015/863 („RoHS преработен“ или „RoHS 2.0“).

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/camera/P9.pdf



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.