

Безжични Bluetooth Слушалки TWS-08 ANC+Game mode



Кратка инструкция за употреба

Описание и изглед на продукта:

TWS-08 ANC+Game mode представляват 2 бр. Bluetooth безжични слушалки, които могат да се използват заедно (като се свързват една с друга) или по отделно и се свързват с вашият смартфон или таблет. Притежават ANC технология за потискане на околния шум при слушане на музика или при провеждане на телефонни разговори. Имат и режим "Game mode" ("режим Игри")



- 1 - Кутия за зареждане и съхранение
- 2 - Touch бутон
- 3 - Type-C порт за зареждане
- 4 - Високоговорител на слушалката

Начин на свързване на TWS-08 ANC със смартфон / таблет:

* Преди да пристъпите към свързване, уверете се, че слушалките и кутията за зареждане и съхранение (Charging case) са напълно заредени. За да заредите кутията за зареждане и съхранение (Charging case), използвайте включения в комплекта USB Type-C кабел - единият край на кабела свържете към Charging case, а другият край на кабела свържете към USB порт на компютър/лаптоп или към USB захранващ адаптер за ел. мрежа (не е включен в комплекта).

I. Свързване само на 1 бр. слушалка към вашият смартфон/таблет:

1. Извадете една слушалка от кутията за зареждане и съхранение (Charging case). Слушалката ще се включи автоматично.

2. Включете Bluetooth на вашият смартфон/таблет, намерете слушалката под името **"Earphones TWS-08ANC"** и се свържете към нея. Ще последва звуков сигнал.

3. След това може да слушате музика от вашият музикален плеър и да приемате и отхвърляте входящи обаждания.

II. Свързване и на двете слушалки към вашият смартфон/таблет:

1. Извадете двете слушалки от кутията за зареждане и съхранение (Charging case) и те ще включат и сдвоят помежду си автоматично.

3. Включете Bluetooth на вашият смартфон/таблет, намерете слушалките под името **"Earphones TWS-08ANC"** и се свържете към тях.

4. След това може да слушате музика от вашият музикален плеър и да приемате и отхвърляте входящи обаждания (при телефонни разговори работят и двете слушалки). Ако поставите обратно слушалките в кутията за зареждане и съхранение (Charging case), те ще се изключат автоматично.

Управление на музикален плеър и телефонни разговори от сензорните бутони на TWS-08ANC:

1. Приемане / Приключване на телефонни обаждания - Уверете се, че слушалките са свързани с вашият смартфон/таблет. Когато получите входящо повикване, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки, за да приемете обаждането. За да приключите обаждането, натиснете сензорния бутон на слушалката отново. Ако искате да отхвърлите обаждането, задръжте сензорния бутон продължително.

2. Слушане на музика - Уверете се, че слушалките са свързани с вашият смартфон/таблет. След това пуснете музика от вашият плеър. Еднократно натискане на сензорния бутон на която и да е от двете слушалки пуска или съответно паузира музиката.

3. Презареждане - Когато зарядът в батериите на слушалките е нисък, звуков сигнал ще ви предупреждава. Необходимо е да ги поставите в кутията за зареждане и съхранение (Charging case), за да ги презаредите.

По време на зареждане LED индикатора на Charging case свети в червен цвят, а след пълното зареждане на батерията, LED индикатора изгасва.

Бележка: Слушалките се изключват автоматично след като ги поставите в кутията за зареждане и съхранение (Charging case).

Активиране на ANC (Active Noise Cancellation-Потискане на околнен шум) функцията:

1. За да активирате ANC, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки продължително - ще последва звуков сигнал "ANC MODE".
2. За да деактивирате ANC, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки продължително - ще последва звуков сигнал "ANC OFF".

Активиране на Gaming Mode (Режим Игри) функцията:

1. За да активирате Gaming mode, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки бързо 4 пъти - ще последва звуков сигнал "GAME MODE".
2. За да деактивирате Gaming mode, натиснете сензорния бутон на която и да е от двете слушалки бързо 4 пъти - ще последва звуков сигнал.

CE Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/tws/tws-08anc.pdf



Гаранционна карта

Модел: _____

Фабричен номер: _____

Дата на закупуване: _____

Купувач: _____

Номер на фактура /финансов бон/, _____

Продавач: _____

Подпис и печат: _____

Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

„Дигитален свят” ООД предоставя търговска гаранция при следните условия:

Съдържание и обхват на гаранцията: При проявяване на фабричен дефект в гаранционния срок.

За козметични повреди, механични счупвания, счупени дисплеи, потънали бутони и букси, нормалното износване на механичната конструкция в процеса на нормална експлоатация и щети, причинени от природни бедствия /наводнение, земетресение, гръмотевици, пожар и др./ и други външни въздействия, необхванати от отговорността на производителя и/или търговеца, изделието не подлежи на замяна, ремонтът е извънгаранционен и се извършва в сервиза на „Дигитален свят” ООД срещу заплащане.

Гаранцията не се отнася за приложените в търговския комплект аксесоари, в това число: акумулаторна батерия (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от начина на експлоатация), зарядно устройство, слушалки, USB и др. кабели.

„Дигитален свят” ООД не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, като изпускане, удар, проникване на влага, намокряне, неправилно съхранение, както и други външни въздействия, повредени или липсващи обозначителни стикери, зареждане със зарядни устройства, различни от предоставените от фирмата производител. Такива случаи не са обхванати от отговорността на търговеца по чл. 113 ал.1 от Закона за защита на потребителите и поправките са за сметка на потребителя. Гаранцията отпада, ако изделието се отваря или се ремонтира от неоторизирани за това лица или сервизна организация, различна от указаната в гаранционната карта.

За дефекти, възникнали и открити в течение на гаранционния срок, купувачът на изделието предявява рекламация пред „Дигитален свят“ ООД. Срокът за отремонтване на изделието е 30 дни. Потребителят е длъжен да получи отремонтаното устройство до 30-я ден от датата на рекламацията. Ако потребителят откаже да получи отремонтаното изделие в посочения срок, то той губи правата си по чл. 113, ал.3 от Закона за защита на потребителите.

Срок: Срокът на гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на продукта.

Териториален обхват: Република България.

Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писмено, като потребителят представя:

- > дефектиралата стока;
- > подписана гаранционна карта оригинал, съдържаща серийния номер и модела на изделието;
- > касова бележка или фактура;
- > протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката;
- > други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Търговската гаранция се предоставя от фирма „Дигитален свят“ ООД в сервиз на адрес :
гр. София,
ж.к. Изток, ул. „Тинтява“ 15. Тел. за контакти: 0899994342, e-mail: service@topdigital.bg
Съгласен съм с посочените по-горе гаранционни условия за закупеното от мен изделие.

Име:

Подпис:

Ремонти в гаранционен срок

№	Дата на постъпване	Дата на връщане	Извършен ремонт	Вложени части	Техник	Подпис и печат	Подпис на получателя