

Кратко ръководство за употреба

Мобилен телефон

**Xmart 2G Senior Phone  
V810BK/BL**

## **ВНИМАНИЕ!**

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

## **ВНИМАНИЕ!**

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

## **Мерки за безопасност**

Ако мобилният ви телефон е изгубен или откраднат, моля свържете се с телекомуникационните органи или търговски агент веднага, за да блокира SIM картата. Това ще предотврати икономически загуби, причинени от неоторизирани обаждания, направени от мобилния ви телефон. Когато се свържете с телекомуникационните власти или агент по продажбите, те ще изискват IMEI номера на вашия мобилен телефон. Премахнете батерията. IMEI номерът се намира върху етикета на гърба на телефона. Моля, копирайте този номер и го съхранявайте на сигурно място за бъдеща употреба.

За да се избегне злоупотребата с мобилния ви телефон, моля вземете следните превантивни мерки, като зададете PIN код на SIM картата на мобилния телефон или го променете незабавно, ако той стане известен на трета страна.

Само батерията и зарядното устройство, определени от производителя трябва да се използват с вашия телефон. Други продукти, могат да доведат до изтичане на батерията, прегряване, пожар или експлозия.

За да се избегне повреда на вашия телефон, пазете го от разтърсване или хвърляне.

Моля, не поставяйте батерията, мобилния телефон или зарядното устройство в микровълнова фурна или оборудване с високо налягане. В противен случай тя може да доведе до неочаквани инциденти, като например увреждане или пожар.

Моля, не използвайте телефона си в близост до запалими или експлозивни газове, в противен случай това може да доведе до неизправност и опасност от пожар.

Моля, не излагайте телефона си на високи температури, висока влажност на въздуха и прашни места, в противен случай това може да доведе до неизправност на вашия телефон.

Дръжте телефона далеч от достъпа на малки деца. Вашият телефон не е играчка. Децата могат да се наранят.

За да се избегнете падане, неизправности или повреди, моля, не поставяйте телефона върху неравни или нестабилни повърхности.

Изключете мобилния си телефон, когато е разрешено ползване, като например, на самолет или в болници. Използването на мобилен телефон в тези места може да повлияе на нормалната работа на електронни устройства и медицински инструменти.

Когато използвате мобилния си телефон на тези места, следвайте съответните наредби.

Вашият мобилен телефон има автоматично спиране на функции. Проверете вашите настройки, за да сте сигурни, че вашият мобилен телефон няма да се включи автоматично по време на полет.

Моля, не използвайте мобилния си телефон в близост до слаб сигнал или високопрецизни електронни устройства. RF намеса може да доведе до неправилно функциониране и други проблеми. Специални съвети трябва да се следват при използване на телефона около следното оборудване: слухови апарати, пейсмейкъри и друго електронно медицинско оборудване.

Моля свържете се с производителите или местни търговски агенти на оборудването, за да получите допълнителни инструкции. Моля, използвайте внимателно LCD дисплея, пазете го от остри предмети, тъй като това ще го повреди и ще причини пропускане на течност кристал. Съществува риск от ослепяване, ако течен кристал попадне в очите. Ако това се случи, изплакнете очите с чиста вода (в никакви обстоятелства търкайте очите си). Потърсете веднага лекарска помощ.

Не разглобявайте и не модифицирайте вашия мобилен телефон, тъй като това ще доведе до повреда.

При много редки случаи мобилния телефон може да се отрази негативно върху вътрешното електронно оборудване на автомобил. С цел да се осигури вашата собствена безопасност при такива обстоятелства, моля не използвайте мобилния телефон в автомобил.

Моля, не използвайте игли, или други остри предмети върху клавиатурата, тъй като това може да повреди мобилния. В случай на неизправност на антената, не използвайте телефона си, тъй като тя може да бъде вредна за човешкото тяло.

Избягвайте влизането на телефона в близък контакт с магнитни предмети като магнитни карти.

Моля, предпазвайте телефона от малки метални предмети, като кабарчета. Когато приемникът се използва, се създава магнитно поле и може да привлече тези малки метални предмети и по този начин те могат да причинят наранявания.

Избягвайте влизането на мобилният телефон в контакт с вода или други течности. Навлизането на течности в телефона може да предизвика късо съединение, изтичане на батерията или други повреди.

Батерията е с ограничен срок на експлоатация. Увеличаването на времето за зареждане на батерията показва, че времето ѝ за използване изтича. Когато батерията е слаба, дори непосредствено след цикъл на зареждане е необходимо да подмените батерията с нова.

Не изхвърляйте старите батерии в ежедневните битови отпадъци.

Моля, изхвърляйте батериите на специално определените за това места, за да могат те да бъдат обезвредени и рециклирани.

Моля, не изхвърляйте батериите в огън – това може да предизвика експлозия.

При поставяне на батерията, не използвайте сила или натиск, тъй като това може да доведе до протичане, прегряване, спукване и запалване на батерията.

Моля, не използвайте жици, игли или други метални предмети, за да дадете на късо батерията.

Също така, не поставяйте батерията в близост до метални предмети, тъй като това може да доведе до протичане, прегряване, спукване и запалване на батерията. Моля, не запоявайте контакторите на батерията, тъй като това може да доведе до нейното протичане, прегряване, спукване и запалване. Ако течността от батерията попадне в очите, може да доведе до ослепяване. При случайно попадане не търкайте очите, измийте ги с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Моля, не разглобявайте и не модифицирайте батерията, тъй като това може да доведе до нейното протичане, прегряване, спукване и запалване.

Моля, не използвайте и не поставяйте батериите в близост до места с висока температура или горещи домакински съдове, тъй като това може да доведе до тяхното протичане, прегряване, спукване и запалване.

Ако батерията прегрява, променя цвета си, или се е изкривила в резултат на употреба, зареждане или съхранение, моля спрете да я използвате и я заменете с нова батерия.

При случаен контакт на течността от батерията с кожата или дрехите това може да причини изгаряне на кожата. Необходимо е веднага да се изплакне с чиста вода и ако е необходимо да се потърси медицинска помощ.

Ако батерията протече или да изпусна странна миризма, моля извадете я , за да избегнете пожар или експлозия.

Моля, не оставяйте батерията се навлажни, тъй като това ще доведе до прегряване на батерията, дим и корозия.

Моля, не използвайте и не поставяйте батерии в места с висока температура, като например на пряка слънчева светлина, тъй като това ще доведе до протичане, прегряване на батерията, ниска производителност, както и да съкрати живота ѝ.

Моля не оставяйте батерията да се зарежда повече от 24 часа

## **Зареждане на батерията**

Свържете конектора на зарядното устройство с мобилния телефон. Индикаторът за ниво на батерията започва да мига на екрана. Дори ако телефонът е бил изключен, изображението за зареждане ще се появява, което показва, че батерията се зарежда.

Когато напрежението на тока е недостатъчно, появата на екранна индикация за зареждане може да отнеме повече време от нормалното. Когато индикаторът за нивото на батерията не мига и показва, че батерията е пълна, това показва, че зареждането е приключило. Дори телефонът да е изключен по време на зареждане, на екрана се появява индикация за зареждане. Процесът на зареждане обикновено е от 3 до 4 часа. По време на зареждане на батерията, е нормално телефонът и зарядното устройство да се загреят. След завършване на зареждането, изключете зарядното от контакта и от мобилния телефон.

По време на зареждане, телефонът трябва да бъде поставен в добре вентилирана среда на + 5 °C ~ + 40 °C. Винаги използвайте зарядното устройство, предоставено от производителя на вашия телефон. Използването на друго зарядно устройство може да причини опасност и отпадане на гаранцията на вашия телефон. Предоставените от производителя стойности за режим на изчакване и продължителност на разговора, са въз основа на идеална работна среда. Времето за работа на батерията варира в зависимост от условията на мрежата, работната среда и начините на използване.

Уверете се, че батерията е била поставена преди зареждане. Препоръчително е, да не вадите батерията, докато се зарежда. След завършване на зареждането, изключете зарядното устройство от телефона и захранването. Ако не изключите зарядното устройство от телефона и от мрежата, зарядното устройство ще продължи да зарежда батерията след около 5 до 8 часа, когато нивото на батерията намалее значително.

Не ви препоръчваме да процедирате по този начин, тъй като това намалява ефективността на вашия телефон и скъсява живота му.

Моля, използвайте напрежение от 220V. Използването на всяко друго напрежение, ще доведе до протичане на батерията, пожар или да причини повреда на мобилния телефон и зарядното устройство.

Моля, не използвайте зарядното устройство, ако захранващия кабел е повреден, тъй като това ще доведе до пожар или токов удар.

Моля, при необходимост, незабавно да почистите праха, събран около електрическия контакт.

Моля не поставяйте съдове с вода в близост до зарядното устройство. В случай, че върху зарядното устройство попадне вода или друга течност, захранването трябва незабавно да бъде изключено, за да се избегне късо съединение или токов удар, пожар или повреда на зарядното устройство.

Моля, не разглобявайте или модифицирайте зарядното устройство, тъй като това ще доведе до повреда на корпуса му, токов удар, пожар или повреда на зарядното устройство.

Моля, не използвайте зарядното устройство в банята или на други места с висока влажност, тъй като това ще предизвика електрически удар, пожар или повреда на зарядното устройство.

Моля, не докосвайте зарядното устройство с мокри ръце, тъй като това ще доведе до токов удар.

Не променяйте и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, тъй като това ще доведе до токов удар или пожар.

Преди почистване или извършване на поддръжка, моля изключете зарядното устройство от електрическия контакт.

При изключване на зарядното, не дърпайте кабела, Това ще повреди кабела и ще доведе до токов удар или пожар.

## **Почистване и поддръжка**

Мобилният телефон, батерията и зарядното устройство не са водоустойчиви. Моля, не ги използвайте в банята или в прекалено влажна среда. Не позволявайте да се намократ от дъжд. Използвайте мека, суха кърпа за почистване на мобилния телефон, батерията и зарядното устройство.

Моля, не използвайте спирт, разрежител, бензин или други разтворители, за да избършете мобилния телефон.

Замърсяването на изходите ще доведе до слаб електрически контакт, загуба на мощност и дори невъзможност за презареждане.



Моля, почиствайте редовно.









## Операции с бутоните

Име на бутона	Символи или функции
Бутон 1	, . ? ! ' - @ : # / \$ _ 1
Бутон 2	A B C a b c 2
Бутон 3	D E F d e f 3
Бутон 4	G H I g h i 4
Бутон 5	J K L j k l 5
Бутон 6	M N O m n o 6
Бутон 7	P Q R S p q r s 7
Бутон 8	T U V t u v 8
Бутон 9	W X Y Z w x y z 9
Бутон 0	Изписва цифра 0 или добавя разстояние при въвеждане на текст
Бутон *	<p>В режим на текстово писане: Показва решетка със символи.</p> <p>В покой: Натиснете на левият бутон и след това „ * “ заклучва/ отключва клавиатурата.</p> <p>В режим на цифрово въвеждане: При двойно натискане извежда символ „ + “.</p>
Бутон #	<p>Когато въвеждате текст: Затиснете за да преминете към главни букви, символи и други езици.</p> <p>В покой: Задържането му активира / деактивира „Режим Среща“, „Без звук“ или „Общ режим“.</p>
Горен плъзгащ бутон	Включва / Изключва фенера
Долен плъзгащ бутон	Отключва / Заклучва телефона
Червен SOS бутон	Задържането му активира спешното обаждане и текстово съобщение на предварително избран от вас номер/номера. Когато активирате функцията ще чуете потвърждаващ сигнал.

Червена слушалка	<p>При изключен телефон: Натиснете и задръжте, за да включите телефона.</p> <p>При включен телефон: Натиснете и задръжте, за да изключите телефона.</p> <p>В менюто: Натиснете, за да се върнете в основното меню или началния екран</p> <p>На начален екран: Натиснете за да изгасите екрана и бутоните.</p>
Зелена слушалка	<p>Натиснете, за да приемете обаждане.</p> <p>В покой: Натиснете, за да видите списък с обаждания.</p>
Мултифункционален джойстик	<p>В менюто: Придвижва маркиращия елемент нагоре, надолу, наляво, надясно. С натискане в средата потвърждава и влиза в избрани менюта.</p> <p>В началния екран: При натискане наляво, надясно, нагоре, надолу служи за бърз достъп до избрани от потребителя програми.</p>
Ляв функционален бутон	<p>В покой: Влизане в менюто.</p> <p>В менюто: Натиснете за да потвърдите избраната функция.</p> <p>В покой: Натискането на бутона последван от бутона „*“ заключва клавиатурата.</p>
Десен функционален бутон	<p>В покой: Влизате в Контакти.</p> <p>В менюто: Натиснете, за да излезете стъпка назад.</p>

## Икони на менюта и функции

	Показва силата на сигнала за всяка SIM карта
	Нивото на заряд в батерията

	Контакти
	Съобщения
	Телефонен център
	Настройки
	Мултимедия
	Услуги
	Органайзер
	SOS Настройки

В статус лентата на началния екран е възможно да виждате няколко на брой различни икони.

## Меню Контакти

Менюто Контакти на Xmart 2G Senior Phone ви предлага да преглеждате записаните телефонни номера и имена във формата на традиционен списък и групи по тяхното местоположение в отделните SIM карти и групирани в фабрично зададени групи или новосъздадени от вас.

### Бързо търсене

Отворете меню Контакти и въведете първата буква от името, което желаете на намерите. Телефонът ще ви покаже всички контакти, на които името започва с въведената от вас буква.

### Добавяне на нов контакт

**Метод 1:** Влезте в меню Контакти, от там изберете „Добави нов контакт“. Ще имате възможност да изберете къде да бъде създаден и съхранен новият контакт – в паметта на телефона, в SIM1 или SIM2. Попълнете необходимите данни за новия контакт и потвърдете с натискане навътре на мултифункционалния джойстик.

**Метод 2:** Докато се намирате на началния екран на вашето устройство, започнете да въвеждате цифрите на номера, който желаете да запаметите, след което натиснете навътре мултифункционалния джойстик. Изберете къде да бъде създаден и съхранен новият контакт, след което попълнете необходимите данни за него и потвърдете с натискане навътре на мултифункционалния джойстик.



## **Изтриване на контакт и множество от контакти**

Изтриване на единичен контакт: Влезте в меню Контакти и намерете контактът, които желаете да бъде изтрит. Изберете „Опции“, след което „Изтрий“. Телефонът ще ви попита дали сте сигурно, че желаете контактът да бъде изтрит.

Изтриване на множество контакти: Влезте в меню Контакти, от там изберете Опции, след което „Маркирай няколко“ и от там изберете „Изтрий няколко“. Маркирайте кои контакти да бъдат изтрити, след което натиснете „Опции“ и от там „Изтрий маркираните“.

## **Преместване на контакти**

**Копиране:** Тази функция дава възможност за копиране на вече съществуващ контакт от паметта на телефона към избрана SIM карта или обратно. От меню Контакти изберете „Опции“, след което отидете и натиснете "Копирай". Изберете къде да бъде копиран избрания контакт.

**Преместване на контакт:** Функцията премества избран контакт от паметта на телефона в избрана SIM карта или обратно.

## **Бързо набиране**

Тази функция дава възможност за бързо набиране на определени контакти, чрез задържане на бутон от клавиатурата. От меню Контакти изберете "Настройки на телефонен указател", след което отидете и натиснете Бързо набиране. Изберете позиция, към която да добавите желан телефонен номер и натиснете навътре мултифункционалния джойстик. Въведете номера, които желаете бързо да набирате и отново натиснете навътре. Всяка цифра на позиция съответства на същата цифра на клавиатурата.

## **Състояние на паметта**

В това меню ще намерите информация каква част от паметта за контакти на вашата SIM карта и телефон е заета.

## **Изтрий всички контакти**

Дава възможност за лесно изтриване на всички налични контакти от паметта на телефона или избрана SIM карта.

## **Меню Съобщения**

### **Напишете текстово съобщение**

Влезте в меню Текстови съобщения, от там изберете Опции, след което Ново съобщение. Изберете контакт, към който желаете да бъде изпратено съобщението. От меню Опции имате възможност да добавите изображение, текстови шаблони, заглавие, да запаметите съобщението като чернова и други. Текстовото съобщение е ограничено до 160 символа.

### **Чернови**

Тази функция дава възможност на телефона да запомня желани от вас съобщения. Имате възможност да редактирате съдържанието и получателят им.

## SMS шаблони

С тази функция имате възможност да създавате и запаметявате текст за съобщения, който да използвате, без да се налага да ги пишете отново.

## Меню Телефонен център

### Всички повиквания

Съществуват два варианта, чрез които да достъпите под меню „Всички повиквания“.

**Вариант 1:** Когато се намирате на началния екран, натиснете бутона Зелена слушалка, за да достъпите под меню „Всички повиквания“.

**Вариант 2:** Когато се намирате на началния екран, изберете Меню, след което изберете меню Телефонен център, от там „Хронология на повикванията“, след което „Всички повиквания“.

Чрез това меню ще имате достъп до всички към момента налични входящи приети и неприети, отхвърлени и пропуснати повиквания.

### Пропуснати повиквания

В това подменю ще виждате всички входящи повиквания, които не сте успели да приемете. Имате възможност да върнете обаждане, да изпратите текстово съобщение, да запишете телефонния номер в контакт листа, да изтриете пропуснатото повикване, както и да получи детайлна информация за час, дата и към коя SIM карта е било насочено входящото пропуснато повикване.

В статус лентата на началния екран ще виждате икона тип телефон, когато имате пропуснато входящо повикване.

### Таймер за повикване

Функция, даваща информация за времетраенето на последното обаждане, приетите входящи повиквания, направените изходящи повиквания и общо времетраене на всички обаждания.

### Избрани повиквания

В това подменю ще виждате всички изходящи повиквания, които сте направили. Имате възможност да изберете отново конкретен номер / контакт, да изпратите текстово съобщение, да запишете телефонния номер в контакт листа, да изтриете направеното изходящо повикване, както и да получи детайлна информация за час, дата и от коя SIM карта е направено изходящото повикване.

### Входящи повиквания

В това подменю ще виждате всички входящи повиквания, които сте приели. Имате възможност да изберете конкретен номер / контакт, да изпратите текстово съобщение, да запишете телефонния номер в контакт листа, да изтриете приетото входящо повикване, както и да получи детайлна информация за час, дата и от коя SIM карта е прието входящото повикване.

## Отхвърлени повиквания

В това подменю ще виждате всички входящи повиквания, които сте отхвърлили. Имате възможност да изберете конкретен номер / контакт, да изпратите текстово съобщение, да запишете телефонния номер в контакт листа, да изтриете отхвърленото входящо повикване, както и да получи детайлна информация за час, дата и от коя SIM карта сте отхвърлили входящото повикване.

## Изтриване на регистър

Имате възможност лесно да изтриете целия регистър на повикванията или избрана част от него.

## Меню Настройки

### Настройки на телефона

**Час и дата:** Задаване на час и дата, формат на показване, избор на настройка за сверяване – автоматична или ръчна.

**Езика:** Избор на език на устройството и приоритетен език за писане.

**Бързи бутони:** Позволява редакция на бързите менюта на мултифункционалния джойстик в началния екран.

**Автоматично включване и изключване:** Настройка на режим за автоматично вкл. / изкл. на устройството.

**Мениджър на батерията:** Показва в проценти текущото ниво на батерията на устройството.

**Интернет браузър:** Настройка на предпочитан постоянен интернет браузър.

**Заводски настройки:** Връщане на оригиналните заводски настройки на устройството. Необходимо е да въведете следната парола: 1234. Връщането на устройството до заводски настройки ще изтрие текущата потребителска информация в паметта на устройството.

### Дисплей

Настройка на анимации в различни режими, избор на таблет на началния екран, настройка на Screen Saver, настройка на контраст на дисплея, настройка на времето, след което дисплея ще се изключи, настройка на времето, след което светлината на бутоните ще се изключи.

### Настройки за защита

Настройки на PIN код, заключване на телефона, избор на парола на устройството, заключване на избрани менюта с паролата на устройството, настройка на време за автоматично заключване, настройка за блокиране на контакти.

### Профили

Редактиране на системните профили на устройството и създаване на нови.

## **Мрежови настройки**

Избор на мрежа, вкл. / изкл. на данни през мрежата, вкл. / изкл. на режим роуминг, избор на мрежови режим, в който ще работи устройството.

## **SOS**

Настройка на червения бутон за спешни повиквания на гърба на устройството. Добавяне на номера за бърза връзка, създаване / редактиране на текст на съобщението, вкл. / изкл. на функцията SOS.

## **Меню Мултимедия**

### **Фотоапарат**

Направете снимки на любими моменти с качествените лещи, вградени в камерата на Xmart 2G Senior Phone V810. Имате възможност да настройвате камерата по ваше предпочитание.

### **Видеорекордер**

Заснемете видео на любими моменти с качествените лещи, вградени в камерата на Xmart 2G Senior Phone V810. Имате възможност да настройвате камерата по ваше предпочитание.

### **Аудио плейър**

Имате възможност да възпроизвеждате всички налични аудио файлове в паметта на вашия телефон, чрез вградения музикален плейър.

### **Видео плейър**

Имате възможност да възпроизвеждате всички налични аудио файлове в паметта на вашия телефон, чрез вградения видео плейър.

### **FM радио**

Имате възможност да слушате любима радио станция без да се налага включвате външна антена или аудио слушалки. Вграденият FM радио плейър може да бъде използван във фонов режим, докато извършвате друга работа с вашия телефон.

### **Запис на звук**

Чрез вградения аудио рекордер ще можете записвате звук в 3 различни формата (mp3, .amr, .wav) и да го запазите в паметта на телефона. Записите са налични за прослушване през меню Опции -> Записани файлове.

### **Визуализатор на изображение**

Можете да преглеждате всички налични изображения и снимки в паметта на телефона, като можете да изберете подходящо изображение за фон на началния екран или screen saver, да изтривате нежелани изображения и снимки, да редактирате избрана снимка или изображение, както и да ги споделяте на други хора през MMS и Bluetooth.

## Меню Органайзер

**Диспечер на файлове:** През вградения файлов мениджър на Xmart 2G Senior Phone V810 ще можете да достъпите всички системни папки на устройството и файловете в тях, да създавате ваши папки, както и да проверите наличната и свободната памет на телефона и външната карта памет.

**Календар:** Имате на разположение стандартен месечен календар с опцията да създавате и редактирате график за различни дати.

**Калкулатор:** Имате на разположение стандартен калкулатор.

**Световен часовник:** Имате възможност да разгледате текущия час в столиците на различни държави по света.

**Аларма:** Получавате достъп до създаване на персонализирана аларма.

**Bluetooth:** Позволява на вашето устройства да се свързва с външни устройства, чрез Bluetooth технология. Можете да изпращате данни, като: музика, снимки и файлове към друго устройство, както и да получавате.

## Меню Услуги

**Интернет услуга:** Дава възможност за сърфиране в интернет. Необходимо е вашата SIM карта да предлага 3G или 4G свързаност.



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:

[http://www.topdigital.bg/declaration\\_of\\_conformity/drone/x21.pdf](http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/drone/x21.pdf)