

---

## Ръководство за употреба



Стойка за автомобил с магнитно захващане и безжично зареждане, с вграден прибиращ се USB-C кабел

**Модел CH-300**



## **ВНИМАНИЕ!**

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти.

## **Мерки за безопасност**

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускайте продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Дръжте продукта далече от деца и животни. Продуктът не е играчка.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от запалими източници.
- Не използвайте продукта под въздействието на силна слънчева светлина.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не поставяйте продукта под въздействието на силно магнитно поле.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари, ако има такива.
- Никога не използвайте захранващи адаптери с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- Уверете се, че продуктът има достатъчно място за вентилация и разсейване на топлината по време на употреба. Не увивайте с други обекти.
- Не използвайте във влажна среда. Не докосвайте с мокри или влажни ръце.
- Не разглобявайте. Обърнете се към оторизиран сервиз или търговец.
- Не потапяйте продукта във вода и други течности. Не съхранявайте продукта във влажна среда. Продуктът не е водоустойчив!

- Не се опитвайте да върнете обратно на стойката смартфона, ако поради някаква причина падне от магнитната стойка по време на управление на автомобила. Отбийте и паркирайте на безопасно място, за да потърсите и закачите смартфона към магнитната стойка.
- Безопасното шофиране е ваше първо задължение. Не работете с този продукт, докато шофирате.
- Не монтирайте този продукт върху въздушната възглавница на автомобила или зона, която може да бъде достигната от въздушната възглавница след нейното активиране.
- Използвайте този продукт в температурен диапазон  $-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$  и го съхранявайте в температурен диапазон  $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ . Когато температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, това може да причини повреда на продукта, пожар или експлозия.
- При почистване на устройството изключете го от автомобила. Не използвайте вода, алкохол и препарати съдържащи алкохол.
- При настъпила повреда, моля консултирайте се с търговеца или оторизиран сервиз.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояние и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Инструкцията за употреба не е предназначена да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта. Така че, освен да се придържате към инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка.

Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие.

Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя. Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес: [www.topdigital.bg](http://www.topdigital.bg)


Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не изобразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.

Моля, обърнете се към действителния продукт.

Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.


## Изглед на продукта



## Начин на монтаж

Регулирайте позицията на продукта според позицията на решетката на вентилационния отвор. Изберете дължина на задържащата скоба, в зависимост от дебелината на решетката.

Продуктът е подходящ за монтаж върху хоризонтални, вертикални и кръгли вентилационни отвори.



## Съвети:

- Ако калъфът на смартфона е твърде дебел (>4 мм) или използвате калъф с аксесоари, НЕ можете да зареждате устройството си безжично.
- Препоръчително е да използвате безжичното зарядно със специален защитен калъф MagSafe, с дебелина до 2 мм или да използвате без защитен калъф.
- Не поставяйте чужди предмети между смартфона и безжичното зарядно устройство, включително магнитни карти, ключове, монети, метални предмети или NFC карти, в противен случай безжичното зарядно устройство ще се демагнетизира и всички функции на продукта ще бъдат автоматично изключени.
- Безжичното зарядно трябва да се използва с адаптер/зарядно за автомобил, който поддържа функцията за бързо зареждане. Препоръчва се входното напрежение и входния ток да бъдат: 5V 2A / 9V 2.2A.
- Безжичното зарядно устройство е по-удобно от кабелното. Въпреки това, поради ограниченията на технологията за безжично зареждане, скоростта на зареждане е малко по-бавна от тази на кабелното зареждане.

## Спецификации

Входно напрежение и входен ток:	USB PD/QC Бързо зареждане 5V 2A, 9V 2.2A
Изходна мощност:	15W / 10W / 7.5W / 5W (15W за iPhone 12 и по-нови)
Обща изходна мощност:	Макс. 15W
Материал:	PC + ABS, Алюминиева сплав, Силикон
Размери:	64 x 68.1 x 91.5 мм
Тегло:	126 г



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:

[www.topdigital.bg/declaration\\_of\\_conformity/charger/CH-300.pdf](http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/CH-300.pdf)