


Смарт Часовник SM1124GR



Кратко ръководство за употреба

Изглед на продукта:



* **Бутон Power** - Продължително натискане включва или изключва часовника. Кратко натискане включва или съответно изключва екрана (в режим Начален екран). Ако се намирате в дадено подменю, натискането на този бутон ви връща към предишното меню.

* **Touch Екран** - Всички функции на часовника могат да се управляват чрез touchscreen екрана:

1. При слайждане наляво или надясно часовникът преминава по различните менюта.
2. При натискане върху дадена икона, часовникът влиза съответно в избраното подменю.
3. За да смените стила на Начален екран, натиснете продължително върху екрана (в режим Начален екран). Ще се появят наличните опции - изберете една от тях.



Зареждане на батерията:

На задната страна на часовника се намират 2 бр. магнитни пинове за зареждане. Допрете поставката (dock station) на включеният в комплекта кабел за зареждане към магнитните пинове, за да може да прилепне към пиновете. След това другият край на кабела включете в USB порт на компютър/лаптоп или в USB адаптор за ел. мрежа (не е включен в комплекта / не трябва да превишава 2А изходящ ток). Препоръчително е преди първа употреба да зарядите часовника за поне 2 часа.



Свързване към смартфон посредством Bluetooth:

За да работят някои от функциите на часовника, необходимо е да свалите приложението "**Da Fit**" от Google Play (отнася се само за операционни системи Android) или от Apple Store (отнася се само за операционни системи iOS). Може да свалите приложението и като сканирате следния QR код:

След това влезте в приложението "**Da Fit**", изберете подменю "Add a device" и вашият смартфон ще започне да търси часовника. Името на часовника, което трябва да се появи на екрана на смартфона е "**QR01**". Изберете го и потвърдете свързването. След успешното синхронизиране можете да използвате всички възможности на приложението "**Da Fit**".



Функции:

* **Телефонни обаждания** - Смарт часовника SM1124GR индикира, когато вашият смартфон е свързан с него и получите входящо обаждане. Имате възможност да отхвърлите повикването директно от екрана на часовника.

* **SPORTS** - Калкулира направените за деня крачки, изминатото разстояние и изразходваните калории.

* **SLEEP** - Измерва качеството на съня.

Забележка: Трябва да носите часовника през нощта, за да се направи измерване.

* **Heart Rate Measurement** - Измерване на пулс.

ВАЖНО:

Измерването на пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта и др. е само за справка като референтна стойност. Смарт часовника НЕ Е медицинско изделие и в никакъв случай не е еквивалент на медицински уред за измерване на тези показатели.

* **Exercise** - Различни режими за проследяване по време на различни видове спортове.

* **Weather** - Прогноза за времето (Часовника трябва да е синхронизиран със смартфон).

* **SHUTTER** - Имате възможност да правите снимки на вашия смартфон дистанционно от самия часовник. Часовника трябва да е синхронизиран със смартфон.

* **Music Player** - Имате възможност да управлявате музикалния плеър на вашия смартфон дистанционно от самия часовник. Часовника трябва да е синхронизиран със смартфон.

ВАЖНО: За да се визуализират на часовника имената на вашите контакти при входящо повикване, те трябва да бъдат запаметени във вашия смартфон със започващ код на страната и последващ телефонен номер:

Например: +359 XXX XXX XXX

Възможни проблеми и решения:

1. Часовникът не се включва:

- Не натискате Бутон Power достатъчно продължително. Необходимо е да задържите бутона за около 3 секунди.

- Няма достатъчно заряд в батерията и е необходимо да я презаредите.

Спецификации на устройството:

Процесор: Realtek 8762c

Екран: 1.09" (2.8 cm) Touchscreen 240x240 пиксела

Bluetooth версия: 5.0

Батерия: Li-ion 150 mAh

Време в режим на готовност: 5-7 дни

Поддържани операционни системи: iOS и Android

Водоустойчивост: IP67

Тегло: 34 гр.

Размери: 38.5 мм. (диаметър на корпус) * 9.7 мм. (дебелина на корпус)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на:

https://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/SM1124GR.pdf